

## Mise en place des cadres

- › Lors de sa mise en place, le cadre doit parfaitement affleurer avec le niveau du sol fini, et le fond de fosse devra être parfaitement plan et lissé, en évitant les aspérités.
- › La profondeur de la fosse correspondra impérativement à la hauteur extérieure du cadre.
- › Les coupes à angle droit permettent un assemblage précis au niveau de chaque angle, et les éléments de fixation à visser contribuent à la rigidité de l'assemblage.
- › Pour les dimensions au-delà de 120 cm, des pattes de scellement sont rajoutées en complément.
- › Pour les cadres de dimension supérieure à 2m, un profilé rouge, destiné à faciliter la pose et à vérifier la position rectiligne du cadre, est systématiquement fourni.
- › Le soin apporté à la mise en place et au scellement du cadre vous permettra de poser le tapis dans les meilleures conditions (en respectant impérativement un jeu de 3 mm sur le pourtour, entre cadre et tapis).

