

DELTA®-FOL WS

Verlegehinweise

- 1. DELTA®-FOL WS kann in allen belüfteten Steildächern verlegt werden. In vollgedämmten Steildächern mit DELTA®-Unterdachbahnen wird DELTA®-FOL WS unterhalb der Dämmung mit Heftklammern auf der Unterseite der Sparren angebracht.
- 2. Die Bahnen können quer oder parallel zum Sparren verlegt werden. Die beschichtete, bedruckte Seite weist zum Raum.
- 3. Überlappungen werden mit dem DELTA®-MULTI-BAND verklebt.
- 4. Bei Anschluss der Bahnen an verputzte Giebelwände DELTA®-FOL WS ca. 15 cm überstehen lassen und DELTA®-TIXX unter der zurückgeschlagenen Folie als 8 mm Raupe lückenlos auftragen. Gröbere Unebenheiten mit zusätzlicher Masse ausfüllen.
- 5. Die Abdichtung von z. B. Kabdeldurchführungen erfolgt mit dem DELTA®-FLEXX-BAND.

Eine detaillierte Verlegeanleitung für DELTA®-FOL WS können Sie im Internet unter der Adresse www.doerken.de per PDF-Datei ausdrucken und abspeichern.



Fax: 061 706 93 35

Dörken AG
Talstrasse 47
CH - 4144 Arlesheim

Ausschreibung DELTA®-FOL WS

| Position | Anzahl | Leistung | Einheitspreis | Gesamtpreis |
|----------|----------------------|--|---------------|-------------|
| 1 | m ² | DELTA®-FOL WS (Hersteller: Dörken GmbH & Co. KG, 58311 Herdecke) liefern und als Luft- und Dampfsperre gemäss DIN 4108 und Herstellervorschrift verlegen. 2-schichtiges PP-Vlies mit dampfbremsender Beschichtung. Flächengewicht ca. 140 g/m ² Reisskraft ca. 120/100 N/5 cm Brandkennziffer 5.2 lt. EMPA-Prüfbericht Nr. 435646/4 vom 25.08.2004 S _d -Wert ca. 40 m | | |
| 2 | m | Überlappungen mit DELTA®-MULTI-BAND luftdicht verkleben. | | |
| 3 | m | Anschluss an Pfette, Drempel, Giebelwand usw. mit DELTA®-TIXX luftdicht herstellen. | | |
| 4 | m | Anschluss an Pfette, Drempel, Giebelwand usw. oder unebenes Mauerwerk mit DELTA®-KOM-BAND luftdicht herstellen. | | |