

**Indicazioni di posa per le gabbie FIDECA®**
**Sequenza di posa**

- 1 **1° strato di armatura** Posare il primo strato di armatura inferiore.
- 2 **Gabbia di armatura FIDECA®**  
Posare le gabbie FIDECA® sul primo strato di armatura.  
L'ondulatura della gabbia FIDECA® deve risultare parallela al 1° e al 4° strato.  
**!** In generale (zona tesa in alto) posizionare l'estremità dell'ondulatura in basso.  
► come sul pallet  
Le barre di montaggio inferiori della gabbia FIDECA® fungono da distanziatori.  
► laddove si ha poco spazio a disposizione (ad es. nel caso delle teste in acciaio FIDECA®) l'estremità dell'ondulatura può essere posizionata anche in alto.
- 3 **2° strato di armatura** Posare il secondo strato di armatura inferiore.  
**!** Almeno la metà delle barre del 2° strato deve insistere all'interno dell'ondulatura inferiore delle gabbie FIDECA®.
- 4 **3° strato di armatura** Posare il terzo strato di armatura superiore.  
**!** Almeno la metà delle barre del 3° strato deve insistere all'interno dell'ondulatura superiore delle gabbie FIDECA® ed essere legata alla stessa.  
► Pieno ancoraggio assicurato dalla forma ondulata
- 5 **4° strato di armatura** Posare il quarto strato di armatura superiore.  
Le barre di montaggio superiori della gabbia FIDECA® fungono da distanziatori per il 4° strato di armatura.

