



# PRODUKT DATENBLATT

Schutzbehandlung - Beschichtungen

## Wetrok Mepol HM

Die seidenmatte Schutzbehandlung





# Wetrok Mepol HM



**pH-Wert (Konzentrat):** 8–9

**Wichtige Inhaltsstoffe:**

Polymere, Wachse, Lösungsmittel, Tenside, Konservierungsmittel

**Dosierempfehlung:**



**Schutzbehandlung**  
unverdünnt

METHODEN  
Finder



**EINSATZ**

- die seidenmatte Schutzbehandlung
- zur Behandlung von harten und elastischen Bodenbelägen (PVC, Linoleum, Natur- und Kunststeine etc.)
- gut für Mensch und Umwelt - ausgezeichnet mit dem EMICODE EC1 Plus (sehr emissionsarm)

**EIGENSCHAFTEN**

- auf Polymer- und Wachsbasis
- matt- bis seidenmatt
- Wasserdampfdiffusion bleibt gewährleistet
- bildet einen polierbaren, wasserbeständigen Schutz- und Pflegefilm
- EMICODE EC1 Plus -sehr emissionsarm

**ZU BEACHTEN**

- vor Gebrauch gut schütteln
- nicht geeignet für wasser- und feuchtigkeitsempfindliche Bodenbeläge (z. B. Anhydrit), Aussenbereiche und Nasszonen
- poröse Bodenbeläge vor der Behandlung mit Porosol behandeln
- auftragen bei Temperaturen von 15-25 °C und 30-70 % rF
- vor jeder Anwendung ist sicherzustellen, dass der Belag pH-neutral ist

**EMPFOHLENE ANWENDUNGSMETHODE**

**Beschichten (Schutzbehandlung)**

Bodenbelag muss frei von alten Beschichtungen, sauber und trocken sein (<3% Restfeuchte, CM Methode). Bodenbelag staubbindend wischen/trocken saugen. Schutzprodukt abschnittsweise in 2-3 dünnen Anstrichen auftragen. Zwischen den Anstrichen Boden gut trocknen lassen (mind. 60 Min.). Bei Bedarf nach vollständiger Austrocknung (2-3Tage) mit Polierpad trocken polieren.

**LAGERUNG**

Im Originalbehälter bei 15-25°C und geschützt vor Sonneneinstrahlung lagern. Behälter verschlossen halten, wenn dieser nicht in Gebrauch ist. Vor Frost schützen.

*Haltbarkeit (ungeöffnet): 24 Monate*

Für Schäden, die durch unsachgemäße Anwendung entstanden sind, kann die Wetrok AG keine Haftung übernehmen. Spezielle Reinigungs- und Pflegehinweise des Bodenbelagherstellers sind zu beachten.