

332 Elementbau in Holz



000 Bedingungen

. Individueller Bereich (Reservefenster):
Nur hier kann der Anwender Positionen
des NPK für seine individuellen
Bedürfnisse abändern oder ergänzen.
Die angepassten Positionen werden mit
einem "R" vor der Positionsnummer
bezeichnet.

. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von
Vorbemerkungen, Hauptpositionen und
geschlossenen Unterpositionen werden
nur je die ersten 2 Zeilen
wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die
Volltextversion des NPK.

.100 Kurzleistungsverz.: massgebend ist
Volltext im NPK 332D/2008.

01 Elementbau in Holz (V'23)

200 Aussenwände

260 Wandbekleidungen aussen

262 Wandbekleidungen aussen mit Platten,
bei Aussenwänden.

.400 Bekleidung.

.481 02 Zu Pos.

04 Thermowall 5in1.

GUTEX Schweiz GmbH
Hungerbühlstrasse 22
CH-8500 Frauenfeld
Tel. +41 43 495 50 50
info@gutex.ch
www.gutex.ch

Universaldämmplatte fugendicht
mechanisch befestigen,
je nach Untergrund:
– auf Holz-Unterkonstruktion
schrauben oder klammern
– auf mineralischem Untergrund
mit zugelassenen
GUTEX Schraubdübeln (z.B. STR
U 2G / S1) gemäss
Schweizer Preisliste
befestigen.

05 Kantenausbildung: Stumpf/Nut + Kamm.

06 Rohdichte kg/m³ ca. 150.

07 Deklarierter Wert der
Wärmeleitfähigkeit Lambda_D
W/mK 0,040.

12 Brandverhalten, Euroklasse
nach Norm DIN EN 13501-1: E.

14 d mm (mm 40, 60, 80,
100 oder 120)

17 Befestigung der Bekleidung:

18 Befestigungsmittel:
(GUTEX Thermowall Holzschraube
oder Breit Rückenklammern aus
Edelstahl)

Mindesteindringtiefen
beachten!

A 0.000 m² A

262.482	02 Zu Pos.			
	04 Zuschlag zu Holzfaserplatte im Sockel- und Anschlussbereich.			
	05 Plattenfugen mit GUTEX Fugendicht schliessen.			
	07 Verbrauch bei 2-fachem Anstrich: ca. l/m ² 0,8 (auf Fläche) oder ca. l/m ² 2,0 (auf Stirnseite). Trockenzeit ca. h 3-4.	A	0.000 m ²	A
.483	02 Zu Pos.			
	04 Zuschlag zu Holzfaserplatte bei Plattenfugen von mm 2-5.			
	05 Plattenfugen mit GUTEX Thermowall/-gf/-L/NF schliessen.	A	0.000 m ²	A
.484	02 Zu Pos.			
	04 Zuschlag zu Holzfaserplatte bei Plattenfugen über mm 5.			
	05 Plattenfugen mit GUTEX Thermowall/-gf/-L/NF schliessen.			
	06 Gesamte Fugentiefe schliessen.	A	0.000 m ²	A
.801	01 Zuschlag zu Holzfaserplatte bei Materialwechsel in der Unterkonstruktion oder Fassadenlänge über m 15.			
	02 Dehnfuge.			
	03 Ausführung			
	06 LE = m.			
	99 Zu Pos.	A	0.000 LE	A
263	Leibungs-, Sturzbekleidungen und Fensterbänke aussen, bei Aussenwänden.			
.100	Leibungs- und Sturzbekleidungen.			
.160	Aussenwärmedämmung zum Verputzen, aus Holzfaserplatten, nach Herstellervorschrift auf Holz befestigen.			
.161	01 Zu Pos. 262.481.			
	03 d mm			
	04 b mm	A	0.00 m	A
Total 200	Aussenwände			
Total 332	Elementbau in Holz			
Gesamttotal				