

335 Holzbau

000 Bedingungen

. Individueller Bereich (Reservefenster):
Nur hier kann der Anwender Positionen
des NPK für seine individuellen
Bedürfnisse abändern oder ergänzen.
Die angepassten Positionen werden mit
einem "R" vor der Positionsnummer
bezeichnet.

. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von
Vorbemerkungen, Hauptpositionen und
geschlossenen Unterpositionen werden
nur je die ersten 2 Zeilen
wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die
Volltextversion des NPK.

.100 Kurzleistungsverz.: massgebend ist
Volltext im NPK 335D/2024.

01 Holzbau (V'26)

.200 02 Angaben zu Vergütungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen finden
sich im Reserve-Unterab-
schnitt 090. Sie enthalten
nicht die im NPK vorgegebenen
Aussagen, sondern sind pro-
jektspezifisch formuliert.

100 Vorarbeiten und Arbeiten nach Aufwand

Betreffend Vergütungsregelungen,
Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die
Bedingungen in
Pos. 000.200.

140 Schützen von Bauteilen, Witterungsschutz, Reinigen von Holz, bekämpfender Holzschutz, Vorbereitungen für Prüfungen am Gebäude

. Vor der Ausführung ist die
Zustimmung der Bauleitung
einzuholen.

. Ohne andere Angaben sind
inbegriffen: Entfernen, Entsorgen
und Entsorgungsgebühren.



- 141 Schützen von Bauteilen.
- .001 01 Wandschalungsbahn pro clima
SOLITEX FRONTA WA (connect).
- 08 Herstellen einer diffusionsoffenen
winddichten Ebene unter einer
geschlossenen Fassadenbekleidung mit
der Wandschalungsbahn pro clima
SOLITEX FRONTA WA (connect).
pro clima CH GmbH
Teichgässlein 9
CH - 4058 Basel
Tel. +41 61 511 38 00
info@proclima.ch
www.proclima.ch

Diffusionsoffene Wandschalungsbahn
(sd-Wert: 0,05 m) geeignet für eine
geschlossene Fassadenbekleidung mit
monolithischer Funktionsmembran (aus
z. B. Thermoplastischem Elastomer
Ether Ester), geprüft schadstoffarm und
einer Wassersäule von 10,0 m liefer
nach Herstellerangaben verlegen, inkl.
Befestigungsmaterial und
Nebenarbeiten.

Die Verlegung erfolgt mit der Schriftseite
zum Verarbeiter zeigend. Bahnen
faltensfrei verlegen und im Abstand von
ca. 10-15 cm mit geeigneten
Tackerklammern befestigen. Weitere
Bahnen mit ca. 10 cm überlappen.

Überlappungen mit integriertem
Selbstklebestreifen oder mit geeigneten
System-Klebebänder winddicht und
wasserführend verkleben.

20 LE = m2.

A 0.000 LE A

Total 100 Vorarbeiten und Arbeiten nach Aufwand

Total 335 Holzbau

Gesamttotal