

363 Toitures inclinées: Sous-toitures, couvertures

000 Conditions générales

. Domaine individuel (fenêtre de réserve): seul endroit où l'introduction d'un article modifié ou ajouté par l'utilisateur est autorisée. Les articles personnalisés sont reconnaissables à la lettre "R" précédant leur numéro.

. Descriptif abrégé: descriptif dans lequel seules les

2 premières lignes des remarques préliminaires, des articles principaux et des sous-articles fermés sont reprises. Dans tous les cas, ce sont les textes complets du CAN qui font foi.

.100 Descriptif abrégé: le texte complet CAN 363F/2012 fait foi

01 Toitures inclinées:
Sous-toitures, couvertures
(V'26)

.200 02 Les indications relatives aux règles de rémunération, aux dispositions de métré ainsi qu'aux termes et définitions se trouvent dans le sous-paragraphe de réserve 090. Elles ne sont pas reprises du CAN mais sont définies en fonction de la spécificité de l'ouvrage projeté.

200 Pare-vapeur, couches insonorisantes lourdes

Pour les règles de rémunération, les dispositions de métré ainsi que pour les termes et définitions, les conditions de l'art. 000.200 sont appliquées.

210 Pare-vapeur sur couches de support ou sous chevrons

212 Pare-vapeur hygro-régulant, en lés de matière synthétique. Pour isolation thermique renforcée côté froid.

.801 01 Poser le frein-vapeur et la membrane d'étanchéité à l'air pro clima INTELLO PLUS.



212.801 02 Réalisation de la couche d'étanchéité à l'air selon SIA 180 avec le frein-vapeur haute performance et la membrane d'étanchéité à l'air pro clima INTELLO PLUS.
 pro clima CH GmbH
 Teichgässlein 9
 CH - 4058 Basel
 Tel. +41 61 511 38 00
 info@proclima.ch
 www.proclima.ch

Frein-vapeur hygrovariable armé d'une trame et membrane d'étanchéité à l'air, valeur sd : 0,25 m à 25 m, avec agrément technique européen ETA, testé pour ses faibles émissions de polluants. Fournir et poser selon les indications du fabricant, y compris matériel de fixation et travaux accessoires.

La pose s'effectue avec la face imprimée tournée vers le poseur. Poser la membrane sans plis et la fixer tous les env. 10 à 15 cm avec des agrafes appropriées. Faire chevaucher les lés suivants d'env. 10 cm.

08 up = m2

A 0.000 up A

TOTAL 200 Pare-vapeur, couches insonorisantes lourdes

TOTAL 363 Toitures inclinées: Sous-toitures, couvertures

Total