

363 Toitures inclinées: Sous-toitures, couvertures



000 Conditions générales

. Domaine individuel (fenêtre de réserve): seul endroit où l'introduction d'un article modifié ou ajouté par l'utilisateur est autorisée. Les articles personnalisés sont reconnaissables à la lettre "R" précédant leur numéro.

. Descriptif abrégé: descriptif dans lequel seules les

2 premières lignes des remarques préliminaires, des articles principaux et des sous-articles fermés sont reprises. Dans tous les cas, ce sont les textes complets du CAN qui font foi.

.100 Descriptif abrégé: le texte complet CAN 363F/2012 fait foi

01 Toitures inclinées:
Sous-toitures, couvertures
(V'26)

.200 02 Les indications relatives aux règles de rémunération, aux dispositions de métré ainsi qu'aux termes et définitions se trouvent dans le sous-paragraphe de réserve 090. Elles ne sont pas reprises du CAN mais sont définies en fonction de la spécificité de l'ouvrage projeté.

200 Pare-vapeur, couches insonorisantes lourdes

Pour les règles de rémunération, les dispositions de métré ainsi que pour les termes et définitions, les conditions de l'art. 000.200 sont appliquées.

210 Pare-vapeur sur couches de support ou sous chevrons

212 Pare-vapeur hygro-régulant, en lés de matière synthétique. Pour isolation thermique renforcée côté froid.

.801 01 Poser le frein-vapeur de rénovation pro clima DASATOP selon la méthode sub et top / pose en créneaux.

212.801 03 Réalisation d'une couche d'étanchéité à l'air selon la méthode sub et top / pose en créneaux avec le frein-vapeur de rénovation pro clima DASATOP pour pose par l'extérieur.
pro clima CH GmbH
Teichgässlein 9
CH - 4058 Basel
Tel. +41 61 511 38 00
info@proclima.ch
www.proclima.ch

Frein-vapeur de rénovation
hygrovariable, valeur sd : 0,05 m à 2,00 m, convenant à la pose sub et top / pose en créneaux, testé pour ses faibles émissions de polluants, avec une exposition aux intempéries de 4 semaines. Fournir et poser selon les indications du fabricant, y compris matériel de fixation et travaux accessoires.

La pose s'effectue avec la face imprimée tournée vers le poseur. Poser les lés sans plis et les fixer tous les env. 10 à 15 cm avec des agrafes appropriées. Faire chevaucher les lés suivants d'env. 10 cm.

08 up = m2.

A 0.000 up A

TOTAL 200 Pare-vapeur, couches insonorisantes lourdes

TOTAL 363 Toitures inclinées: Sous-toitures, couvertures

Total